
三美管理機

取扱説明書

MM256·306



で使用前に必ずお読みください身近なところに大切に保管してください




このたびは管理機をお買いあげいただき 誠にありがとうございます。

はじめに

この取扱説明書は機械の正しい取扱いかたと簡単なお手入れおよび守っていただきたい 安全に関する事項について説明しています。

ご使用まえにこの取扱説明書をよくお読みいただき安全で快適な作業をしてください。

- ・お読みになった後も身近な所に保管しいつでも読めるようにしてください。
- ・また、この機械を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を機械といっしょにお 渡しください。
- ・本書では、安全上重要な事項を ① で示し、次のように表示しています。必ず守ってく ださい。



・なお、この機械の品質・性能向上あるいは安全のために、使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容およびイラストなどの一部が、機械と一致しない場合がありますのでご了承ねがいます。

● 機械の使用目的について

- ・機械は、ほ場でのロータ耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。 ・機械は、ほ場でのロータ耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。
- ・機械を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりません。(詳細は保証書をご覧ください。)

こんなとき、こんなことが知りたいとき、 ここを見てください!

この取扱説明書は、次のように構成されています。まず、**安全作業のために**からお読みいただき、基本事項から操作、点検まで機械の正しい取扱い方を理解してください。

ページ

● 安全な作業をするための注意事項は?

安全作業のために

安全な作業をしていただくために,安全に関する基本事項,表示ラベル(危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル)について説明しています。よく読んで必ず守ってください。

● 使用前に知っておかなければならないことは?

ご使用まえに 1

機械の概要「仕様(装備)」等について説明しています。

● 各部のはたらきを知るには?

各部のはたらき 4

各部の主な名称、操作レバー、装置の取扱いを説明しています。

● 管理機を動かすには?

運転のしかた 8

運転前の点検:作業前の点検項目と内容について説明しています。必ず実施してください。
運転操作のしかた:エンジンの始動,走行のしかた,自動車への積込み・積降ろしのしかた等を説明しています。

● ほ場作業を行うには?

作業のしかた(19

管理機作業の基本操作を説明しています。作業機の条件やほ場条件にあった機械の調整をして、上手な作業をしてください。

● 機械を長もちさせるには?

手入れのしかた 19

機械をいつも正常な状態に保つために、手入れのしかたについて説明しています。 「**定期点検整備表** | に従って保守、点検してください。

● 機械を3ケ月以上格納するときは?

長期格納のしかた②

機械を長期間、格納するときの手入れのしかたについて説明しています。

● 故障かなと思った時は?

不調時の処置 🛈

作業中のトラブルや不調、異常を感じた時はすぐ原因を調べ処置してください。

● 諸元・関連部品は?

付 表 ②

機械に係る諸元表・消耗部品等を一覧表で説明しています。

もくじ

1. 定期点検整備······19

安全作業のために(安全作業説明編)	2 . 給油・注油のしかた20
文主[[宋][[]][[]][[]][[][[]][[]][[][[]][[]][1. ボルト・ナットの点検23
ご使用まえに 1	3 . 各部の点検と掃除のしかた 24
1.保証とサービスについて 1	1. エアクリーナの掃除24
2. 仕様(装備)について 2	2. 燃料ストレーナの掃除24
3. 用語について 3	3. 点火プラグの点検と掃除24
各部のはたらき4	4. リコイルスタータの掃除25
1. 各部の名称	5. 燃料ホースの点検25
2. 運転装置の取扱い 5	4 . 各部の点検と調整のしかた 26
1. エンジンコントロール関係 5	1. 主クラッチの調整26
2. 運転装置関係 6	2. 後進クラッチレバー [3.0PS型] の調整…27
	3. エンジンコントロールワイヤの調整27
運転のしかた 8	長期格納のしかた28
1. 運転まえの点検······· 8	 1. 機械の掃除と洗浄28
2. エンジンの始動と停止 9	2. エンジンの手入れ28
1. エンジン始動のしかた 9	3. 格納29
2. エンジン停止のしかた11	4. 再使用する時は29
3. 発進・旋回・後進・停車のしかた111. 発進のしかた11	不調時の処置30
1. 発進のしかた	1. エンジン部30
2. 旋回のしかた	2. 本機関係32
3. 後進のしかた	
4. 自動車への積込み・積降ろし13	付表33
1. 自動車・アユミについて14	1. 主要諸元 ·······33
1. 日勤年 / ユンについて 14 2. 機械の取扱い·························14	2. 電気配線図 34
	3 . 主な消耗部品·······35
作業のしかた15	1. 本機関係35
1. 作業まえの準備 ······15	2. 作業機関係35
1. 抵抗棒の取付け15	4. 潤滑油について 36
2. ロータの取付け15	1. エンジンオイル36
3. ハンドルの上下,左右調整16	2. ギヤオイル36
2. ほ場作業のしかた17	3. 三菱農機 (純正油) マルチオイル37
1. ほ場への出入りのしかた17	
2. 作業に適した速度の選び方17	
3. 抵抗棒の使いかた17	
4. 上手なほ場作業のしかた18	
手入れのしかた19	

(安全作業説明編)

安全作業のために

7	ページ 空会作業のしかた
	. 安全作業のしかた(g-1)
	⚠ 作業前に次のことを守りましょう!(安-1)
	⚠ 安全作業のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	⚠作業前の一般的な注意事項(安-4)
	⚠ 点検・整備及び掃除をする時は(安-6)
	▲ エンジンを始動する時は(安-8)
	⚠走行をする時は(安-9)
	⚠ 自動車への積込み・積降ろしをする時は(g-11)
	⚠ ほ場で作業をする時は(安-12)
	⚠ 特殊作業をする時は(安-15)
	⚠ 1日の作業が終わったら(安-16)
	<u>⚠</u> 長期格納する時は······(安-17)
_	2. 表示ラベルについて (安-18)

安全作業のために

1. 安全作業のしかた

- ・安全上の重要な事項を 160 1816 (1816) (し安全作業に努めてください。
- ・なお,この項の安全作業の説明は**管理機全般**についてのものです。これ以外にも本文の中でも同様に説明 していますので、よく読んで必ず守ってください。

介作業前に次のことを守りましょう!

必ず守ってください



守らないとこんな事故が!



- ●このような人は運転しないでく ださい。
- ●酒気をおびた人
- ●妊娠している人
- 16才未満の人
- ●指導者のいない運転未熟練者
- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由に より、正常な運転操作ができない人
- ●運転する人は健康に気をつけて適当な睡眠 と休けいをとってください。

誤操作しやすく思わぬ事故を起こすことがあります。



●作業に合ったキチンとしたもの を着用してください。



スベリ止めのある足に合った靴

このような服装は衣服が回転部に巻込まれたり、足を スべらせたりして思わぬ事故を起こすことがあります。



(<u>小</u>警性

●機械を他人に貸す場合は取扱説 明書も合わせて貸して,安全な 作業ができるよう説明してくだ



借りた人が不慣れなため、思わぬ事故を引起こすこと があります。



安全作業の

取扱説明書、機械のラベルをよく読んでから運転する

C


ポイント


始業・点検 準備点検

- 平坦な場所でエンジンを停止する
- ●エンジン,マフラ,燃料タンク回りを掃除する
- ●燃料ホース,電気配線を点検する
- 給油, 給水量の点検はエンジンが冷えているときに 行う
- ●各部の締付け、セットピンの脱落はないか確認する
- ●燃料補給時は火気を近づけない
- クラッチ、レバー関係が働くか点検する
- 取外したカバー類は全て取付ける
- ●油脂類の廃却は、廃却設備のある所で処理する


エンジン始動

- ●各操作レバーを《N》(中立) または《切》にする
- 機械の周囲から人を遠ざける
- ●屋内やハウスでの始動は、窓や戸を開けて換気をする









走行・運転 自動車への積み・降ろし

- 自動車は荷台に天井のない車を使用する
- ●アユミは、強度、幅、長さ、すべり止め、フックの あるものを使用する
- アユミは、自動車の荷台に平行にかけ、フックが外れ ないことを確認する
- 周囲を確認し、機械の回りに人を近づけない
- 積込みは前進、積降ろしは後進で低速で行う(ただし タイヤを装着してない小型の機械はエンジンを停止 し、積込みは、後進方向で引き上げ、積降ろしも後進 方向で引き降ろします)
- ●アユミの上ではクラッチ操作や変速操作をしない

走行運転

- ●タイヤのセット幅を広げて機械を安定させる
- ハンドル回動式の場合は正規の位置で行う
- 発進は周囲を確認して行う
- ロータリ等の作業機を回転したまま走行しない
- 発進, 停止, 旋回は低速で行う
- ◆人や物を機械にのせない
- ◆公道および夜間の移動は自動車にのせて行う

狭い農道、凸凹道路、坂道の走行

- スピードを落として走行する
- ▼下り坂では速度を下げてエンジンブレーキを使う
- ●対向車を避ける時、端に寄りすぎない
- 軟弱な路層や草が生い茂っている所は走行しない

停車・駐車

- 平坦な場所でエンジンを停止する
- 坂道では駐車しない(やむをえないときは、歯止めを する)


ほ場作業 ほ場の出入り


- ●低速であぜに対して直角に行う
- ●高あぜ、溝越え、急傾斜はアユミを使用する
- ●上がるときは前進、降りるときは後進で足元を確認 して行う
- ●ロータリ等の作業機を回転させたまま出入りしない
- ●あぜがくずれないか確認しゆっくり行う

ほ場での作業

- ●人を機械のそばに近づけない
- 旋回時は周囲, 足元を確認して行う
- あぜ際での作業は枕地を十分とって旋回する
- ●急傾斜地では作業をしない
- 後進するときは、エンジン回転を下げて背後の障害 物を確認しゆっくりと行う
- ●後進はハンドルが持ち上がるのでしっかり押さえて 行う
- バック耕うんは行わない
- ●疲れを感じたら無理に作業を続けず休憩をする







作業中途の点検

- 運転直後のエンジン、マフラ等高温部に触れない
- ロータリ等に巻付いた草や土を取除く時はエンジン を停止して行う
- ●作業機の脱着は平坦な場所で行う
- ■ロータリ等を外した場合はPTOキャップをつける
- 取外したカバーはすべて取付ける

格納 1日の作業が終わったら

- 平坦な場所に置き、エンジンを停止する
- ●エンジン、マフラ、燃料タンク回りを掃除する

長期格納

- ガソリン車は燃料コックを「閉」にし、気化器内の 燃料を抜取る
- タイヤに歯止めをする
- シートカバーはエンジンが冷えてからかける
- ●機械は改造しない
- 部品または機械を廃却するときは「お買いあげ先」 に相談する

⚠作業前の一般的な注意事項

必ず守ってください

守らないとこんな事故が!

企警告


●機械はほ場でのロータリ耕うん 作業、農業用作業機を装着して の農作業及び路上でのトレーラ けん引作業にご使用ください。 その他の目的では使用しないで ください。 思わぬ事故を引起こすことがあります。



企警告

●機械は改造しないでください。

改造すると機械の機能に悪影響を与えるだけでなく事 故の原因になることがあります。



企警告

- ●管理機を使用する前後に点検を 行い,異常個所は直ちに整備し てください。
- 1 シーズンごとに定期点検・整備を受けてください。

整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。



企警告

- ●屋内での始動は窓や戸を開けて 換気をよくしてください。
- 換気が不十分な所では暖機運転や作業はしない。

排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で脳障害に なったり死亡することがあります。



必ず守ってください



守らないとこんな事故が!



- ●機械に人や物を乗せたり、人を 近づけないでください。
- ●管理機や作業機の上に人や物を乗せない。 子供等,人を近づけない

思わぬ事故を引起こす原因となります。



/↑ 点検・整備及び掃除をする時は……

必ず守ってください ――




守らないとこんな事故が!



●点検・整備・掃除は, 平坦な場 所でエンジンを停止してから行 なってください。


機械が動きだし、思わぬ事故を起こします。





- ●給油, 注油, 点検時はエンジン を停止し, エンジン回転中やエ ンジンが熱い間は給油、注油を しないでください。
- ●燃料補給時は、くわえタバコなど火気を近 づけないでください。
- ●エンジンオイル等の油脂類の廃却は、廃却 設備のある所で処理する。
- ●燃料を補給したときは、燃料キャップを締 め、こぼれた燃料はきれいにふきとる。
- ●エンジン始動前に、給油、注油、各部の点 検をする。

燃料などに引火し、ヤケドや火災の原因となることが あります。



- ●各部のボルト・ナットのゆる み,セットピンの脱落,損傷は ないか確認してください。
- クラッチ、レバー関係などの操作部は確実 に働くように調整する。


思わぬ事故を引起こす原因となります。



() 警告

●エンジンオイル等の油脂類や不 凍液の廃却は,廃却設備のある 所で処理してください。

環境汚染の原因となります。




必ず守ってください



守らないとこんな事故が!



●電気配線のコードが他の部品に 接触していないか、はがれや接 合部のゆるみやガタがないかを 点検してください。 ショートして、ヤケドや火災の原因となります。



企警告

- ●タイヤの空気圧は取扱説明書に 記載してある空気圧を守ってく ださい。
- ●タイヤの空気は入れすぎない。
- ●タイヤに傷があり、その傷がコード(糸) に達している場合は使用しないでください。
- ●タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は「お買いあげ先」に相談してください。 (特別教育を受けた人が行うように法で義務づけられています。)


タイヤに空気を入れすぎる(空気圧が高すぎる)と、タイヤが破裂し、死傷事故につながることがあります。



企警告

●エンジン、マフラ、燃料タンクまわりにワラクズやゴミなどが付着していないか作業前に点検し、付着していれば取除いてください。

火災事故を引起こすことがあります。



注意

- ●点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、正しく使用してください。
- ●管理機には、点検調整に必要な工具類を常備しておいてください。

整備不良で事故を引起こすおそれがあります。



注意

●点検・整備などで外したカバー などは、全て取付けてください。

カバーは正しく取付ける。

機械に巻き込こまれたりして、傷害事故を起こすことがあります。

⚠ エンジンを始動する時は……

必ず守ってください

---(

守らないとこんな事故が!



●始動する前に、周囲を確認し、 管理機や作業機の周囲から子供 等、人を遠ざけてください。 子供等,人が近づくと,傷害事故を引起こすことがあります。



企警告

●始動は正しい姿勢で行なってください。

機械が急に動き出し、人身事故や傷害事故の原因となることがあります。




企警告

●主クラッチの《切》,変速レバーの《N》(中立),ロータリ変速の《N》(中立)を確認してください。

- ●始動は正しい姿勢で行なってください。
- ●変速レバーが《N》(中立) になっているか 手で動かして確認する。
- ●足場の不安定な場所での始動は行わない。 やむをえない場合は、機械を固定し、水平 な状態で行う。
- ●周囲を確認し、合図してから始動する。

変速やクラッチが入っていると機械が急に動き出し, 人身事故や傷害事故の原因となることがあります。



企警告

●屋内やハウス内等での始動は窓 や戸をあけて換気を十分にして ください。 排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で脳障害に なったり死亡することがあります。



企警告

●暖機運転は,主クラッチを《切》, 各変速,ロータリ変速を《N》 (中立)にして,平坦な場所で行 なってください。 機械が動き出し、人身事故や傷害事故の原因となることがあります。

⚠ 走行をする時は……

必ず守ってください

守らないとこんな事故が!



- ●タイヤのセット幅を広げて機体を安定させてください。
- ●ハンドル回動式の場合は正規の位置にセットしてください。


バランスがくずれて、転倒事故を起こすことがあります。



企警告

- ●発進するときは、機械の回りから人を遠ざけて、低速で発進してください。
- ●前後左右を確認し、後進する時は、屋内の 支柱等背後に障害物がないことを確認して 行う。
- ●ロータリ等の作業機を回転させたまま走行しない。

傷害事故を引起こす原因となります。



- ●急発進,急停止,急旋回はしないでください。
- 走行は歩くスピードで、凸凹道は低速で行う。
- 旋回するときは、低速で行う。


転倒事故を引起こすことがあります。



⚠警告

- ■人や物を機械にのせないでください。
- 道のりが遠くても, その他どんな場合でも, 人を作業機の上にのせない。
- ■公道および夜間の移動は自動車にのせて行なってください。

傷害事故の原因となることがあります。



必ず守ってください


\Longrightarrow (

守らないとこんな事故が!



- ●道路の端には寄りすぎないよう にしてください。
- ●対向車を避けるとき、端に寄りすぎない。
- 軟弱な路肩や草が生い茂っている所は走行 しない。
- ●雨天,雨あがりのときは,低速で慎重に走 行する。


路肩がくずれ,横転事故を引起こすことがあります。



⚠警告

- ●坂道では主クラッチを操作しないでください。
- ●坂道では主変速レバー、副変速レバーを操作しないでください。
- 坂にさしかかったら、いったん機械を止めて変速を低速に入れ変える。
- ●下り坂では、低速でエンジンブレーキを使用して走行する。

エンジンブレーキがきかなくなり事故の原因となります。



企警告

- ●傾斜地や坂道ではサイドクラッチ操作をしないでください。
- ハンドル操作で旋回する。

サイドクラッチを操作すると反対方向に旋回すること があり、転倒事故を引起こすことがあります。



企警告

- ●停車,駐車をするときは,平坦 な場所に置き,エンジンを停止 してください。
- 傾斜地には駐車しない。やむをえず傾斜地 に止めるときは機械の安定を確認し、歯止 めをする。

機械が動き出して事故の原因となります。



⚠ 自動車への積込み・積降ろしをする時は……




守らないとこんな事故が!




- ●自動車は荷台に天井の無い車を 使用してください。
- ●荷台から作業機がはみ出さない自動車を使
- 自動車は変速を「後進」に入れ、駐車ブレー **キをかける。**

思わぬ事故を引起こします。



- ●アユミは、強度、幅、長さ、すべり 止め、フックのあるものを使っ てください。
- ●機械の重量に耐える強度のもの(金属製) を使用する。
- ●幅がタイヤ幅以上で、長さが荷台高さの4 倍以上あるすべり止め付、フック付のもの を使用する。


アユミが外れたりして、転倒事故を起こすことがあり ます。



●アユミを荷台に平行にかけてく ださい。

- ●アユミは、荷台に対して真っ直ぐにかける。
- ・荷台にかけた端が外れないように、フック 付のアユミを使用する。
- 積込みは前進、積降ろしは後進で低速で行 う。(ただしタイヤを装着してない小型の 機械はエンジンを停止し、積込みは、後進 方向で引き上げ、積降ろしも後進方向で引 き降ろします。)
- ●機械の回りに人を近づけない。

バランスがくずれて、転倒事故を起こすことがあります。



- ●アユミの上ではサイドクラッチ, デフロックレバーを操作したり 主クラッチを切らないでくださ
- 途中で操作する必要がないよう左右位置や 平行を確認し、低速で行う。
- ●車軸にロータを装着しているときはタイヤ に交換する。
- 水田車輪や耕うん爪・尾輪等をひっかけな いようにする。

進路変更すると急旋回して, 転倒事故を起こすことが あります。



↑ ほ場で作業をする時は……

必ず守ってください

守らないとこんな事故が!




- ●急傾斜, 溝越え, 高あぜのある ほ場への出入りはアユミを使っ てください。
- ●あぜ越えは低速であぜに対して直角に行なっ てください。
- ●上りは前進,下りは後進で足元を確認しな がら低速で行う。
- ●あぜがくずれないか確認し、ゆっくり行う。

- ●ロータリ等の作業機を回転させ たままほ場への出入りをしない でください。
- ●耕うん時以外はロータリ等の作業機を停止 する。

バランスをくずしたりして, 転倒事故を引起こすこと があります。




思わぬ事故となることがあります。



●作業中は,機械のそばに人を近 づけないようにし、わき見運転 や手ばなし運転をしないでくだ さい。

傷害事故の原因となります。



- ●旋回する時は周囲や足元を確認 しながらあぜの上にあがったり、 土手ぎりぎりで旋回しないでく ださい。
- あぜ際での作業は枕地を十分にとって余裕 をもって旋回する。
- ●足にあった長ぐつ、田から足が抜けやすい くつを着用する。

傷害事故を引起こすことがあります。



必ず守ってください

守らないとこんな事故が*!*




- ●後進するときは、エンジン回転 を下げて背後の障害物の位置を 確認しゆっくりと行なってくだ さい。
- ●ハンドルがはね上がらないようにしっかり と握って低速で後進します。

後進するときは、車輪の回転でハンドルがはね上がります。とくに水田車輪の場合はかなりの力で持ち上がり、思わぬ事故を引起こすことがあります。




企警告

●ロータリ等に巻付いた草や土を 取除く時やロータリ爪の交換を するときは、平坦な場所でエン ジンを停止して各部の動きが止 まってから行なってください。 巻き込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。



企警告

●PTO軸を使用しないときは、 PTO軸にグリスを塗り、キャップを取付けてください。 巻き込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。




企警告

●夜間作業を行わないでください。

◆やむをえず夜間作業をする時は、適切な照明をしてください。

機械に巻き込まれたりして、傷害事故を起こすことが あります。



必ず守ってください



守らないとこんな事故が!



■急傾斜地では作業をしないでく ださい。 転倒事故を引起こす原因となります。



企警告

- ●作業中途で点検するときは、高 温部に触れないでください。
- ●点検、掃除はエンジンを停止し、高温部は 冷えるまでは直接触れない。
- 取外したカバーは全て取付けてから作業を 開始する。


ヤケドすることがあります。



企警告

- ●ハウスや小屋の中で作業すると きは、背後や支柱際の障害物を 確認しながら行なってください。
- 支柱やカモイに頭を打ったりハンドルを引っ かけたりしないようにする。
- 支柱際の作業での旋回はハンドルを壁と反対側の広い方に回して旋回する。

機械と支柱の間にはさまれたりして傷害事故を引起こ すことがあります。



⚠特殊作業をする時は……

必ず守ってください




守らないとこんな事故が!



●エンジンVプーリに、平プーリ等を取付け「動力取出作業」をするときはプーリキャップを外して作業するのでベルトに巻き込まれないよう、まわりに「かこい」を設けてください。

巻き込まれたりして, 傷害事故を引起こすことがあり ます。



⚠ 1日の作業が終わったら……


必ず守ってください



守らないとこんな事故が!



- ●作業が終了したら、平坦な場所でエンジンを停止して点検を行い、掃除をしてゴミなどを取除いてください。
- ●エンジン・マフラ・燃料タンク回りのワラ クズを除去・掃除する。
- ●掃除後注油個所に注油する。



⚠警告

■シートカバーをかける場合は、 マフラやエンジンが冷えてから 行なってください。 火災事故を引起こすことがあります。



⚠ 長期格納する時は……

必ず守ってください




守らないとこんな事故が!



- ●各部を水洗いして、平坦なとこ ろでスタンドを出し、機械を安 定させて格納してください。
- ●故障個所,爪の摩耗があれば,早目に修理, 交換する。
- ●ボルトやナットがゆるんだ状態であれば、 直ちに締めつける。
- ●タイヤに歯止めをし、変速を「低速」に入れておく。

思わぬ事故の原因になることがあります。




⚠警告


- ■シーズン終了後には定期点検を受けてください。
- ◆ 1年ごとに定期点検・整備を受け、各部の 保安を確保してください。
- 部品または機械を廃却するときは「お買い あげ先」に相談して処理します。
- ●燃料を抜取ってください。
- ●燃料腐食で気化器内部を腐食させるので燃料コックを「閉」にし、気化器下側のプルドレンから、気化器内の燃料を抜取る。




2. 表示ラベルについて

この機械には各運転装置の近くに各々の安全な取扱い方について説明している表示ラベル(危険ラベル・警告ラベル・注意ラベル)が貼付けてあります。各々のラベルの説明をよくお読みいただき守ってください。また、機械に貼ってあるラベルが破損したりして読めなくなった場合やラベルの貼ってある部品を交換する場合は新しいラベルを「お買いあげ先」に注文して購入し貼り替えてください。







No.	部 品 名 称	部 品 番 号	備考
1	ケイコクラベル コウホウ	0960 3200 014	
2	ケイコクラベル タイン	0960 3200 015	
3	キケンラベル ガソリン	0960 3000 016	
4	ケイコクラベル ハイガス	0960 3200 023	
(5)	ケイコクラベル ホトラF	0960 3200 050	
6	チュウイラベル カバー	0960 3100 017	

地球環境を守るために

このたび(社)日本陸用内燃機関協会(陸内協)が環境保全のために定めた排出ガス自主規制の適合エンジンを搭載しました。

この自主規制は、小型汎用火花点火エンジンの排出ガス中の炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、及び一酸化炭素(CO)を低減するためのもので、識別のため陸内協で決定した右図の適合ラベルをエンジンファンカバー等に貼付けています。

LEMA

使用期間中は、次の事項を守ってください


- 1. 自主規制適合ラベルは剥がさないでください。
- 2. エンジンの点検整備は、取扱説明書にしたがって実施してください。 気化器の調整、部品交換が必要な場合には、「お買いあげ先」にご相談ください。

本エンジンは、排出ガスの量が規定値内になるように管理出荷していますが、運転中の吸入空気と燃料の混合比に影響する気化器の調整、整備不良、不適切な部品交換がされた場合、排出ガス量は規定値を外れることがありますので注意願います。

ご使用まえに

1. 保証とサービスについて

- ・この機械には保証書が添付されていますので、ご使用まえによくお読みください。
- ・この機械のサービスについてのお問い合わせや部品などのご用命のときは「お買いあげ先」にご相談ください。その際「型式名」・「機械番号(製造番号)」と「エンジン番号」をお知らせください。



・補修用部品の供給年限について

- ・この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。 ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合 もあります。
- ・補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、 部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

機械の使用目的について

- ・機械は、**ほ場での車軸耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください**。使用目的以外の作業や安全装置の取外し等の改造は行わないでください。
- ・機械を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。詳細は保証書をご覧ください。



- ●機械を使用目的以外の作業に使用しないでください。
- ●安全装置の取外し等、機械を改造しないでください。改造すると本来の機能を発揮できないばかりか、人身事故の原因になることがあります。

2. 仕様 (装備) について

・主な仕様(装備)は次のようになっています。

仕様の異なる製品の場合はつど [○○型] 表示で型式を示し追加説明していますので、お買いあげの機械の型式をお確かめのうえ、お間違えのないようにお読みください。

・お買いあげの機械の型式と主な仕様の違いを次の表でお確かめください。

型式名	住 様 区分	エンジン最大出力 (kW {PS})	ロータ	移動輪	後進
MMOCC	С	1.8 {2.5}	ナタ爪一体	_	_
MM256	В		ナタ爪分割		
	F		ミニロータ		
	_		_		
MM306	В	2.2 {3.0}	ナタ爪分割	_	
	F		ミニロータ		


・型式記号の説明

—=ロータ無し F=ミニロータ

B=ナタ爪分割型 C=ナタ爪一体型

3. 用語について

● この取扱説明書に使用している「前後・左右・右回り・左回り」などの用語は図示のように決めています。



2 型式別表示

この取扱説明書はMM306Bを基本に説明してあります。MM306Bと取扱いかたが異なる場合は、そのつど [C型] … [F型] 等で記載して追加説明しています。

型 式 名	区 分	本文表示
	MM256C	С
MM256	MM256B	В
	MM256F	F
MM306	MM306B	В
W1W1500	MM306F	F


3 マークの説明

この取扱説明書ではその都度守っていただきたい事柄を次のマークを使用して説明しています。


- ・ 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
- ・ 取扱いのポイント ……機械の性能を最大限に発揮するための説明です。守らないと故障の原因になる こともあります。

各部のはたらき

1. 各部の名称



[ミニロータ付]




2. 運転装置の取扱い

1. エンジンコントロール関係

1 エンジンスイッチ


エンジンを始動する時は押しながら右に回し, 停止する時はスイッチを押します。



② エンジンコントロールレバー


・《低》……左に回すと「低速」になります。

・《高》……右に回すと「**高速**」になります。 エンジン始動時は「**中間**」にします。




3 燃料コックレバー

タンク内の燃料を出したり、止めたりするときに操作します。[3.0PS型]



[2.5PS型]




4 プルドレン


気化器内の燃料を排出するときに使用します。 燃料コックを**《閉》**位置にしてから引きます。

- ・流れ出る燃料は容器に受けます。
- **⑤** チョークロッド (レバー) エンジンを始動する時に使用します。

[3.0PS型]



[2.5PS型]



6 リコイルスタータ

エンジンを始動するときに使用します。

リコイルスタータの握りを勢いよく引いてエン ジンを始動します。


2. 運転装置関係

● 主クラッチレバー

車軸(タイヤ)およびロータリ軸の動力を《**入**》 《切》するときに操作します。

クラッチ《**入**》操作は主クラッチレバーを前方 に倒します。

クラッチ**《切》**操作は主クラッチレバーを手前 に引きます。




2 主クラッチ切レバー

取扱いのポイント

●主クラッチ切レバーを操作する時は、主クラッチレバーガイドの回りに手や物をおかないでください。また主クラッチ切レバーで《入》操作はしないでください。手や物がはさまれたりすると傷害事故になることがあります。


緊急時やハンドルを握ったままでクラッチを切る時は、主クラッチ切レバーを親指で押し下げます。

主クラッチレバーも同時に切れます。



3 変速レバー


変速レバーを押し引きすることで高速・低速の 2段の変速ができます。



◆ 後進レバー [3.0PS型]

後進したい時に使用します。

主クラッチレバーを切り、エンジンコントロールレバーを低速にし、後進レバーをいっぱい握ってから主クラッチレバーを《**入**》にします。停止する時は、主クラッチレバーを**《切**》にします



⑤ ハンドル左右固定握り


ハンドルを左右に回動する時に使用します。 ハンドルの左右調節は、ハンドル左右固定握り をゆるめて調節します。

調節後は握りは確実に締付けます。

6 ハンドル上下固定握り


ハンドルを使用する人の体格や作業の種類に合わせて使いやすい高さに調節する時に使用します。

- ・ハンドルの高さの調節はハンドル上下固定握り をゆるめて調節します。
- ・握りは確実に締付けます。



☑ 抵抗棒

耕うん深さと作業速度のバランスを取るために 使用します。



運転のしかた

1. 運転まえの点検

安全作業のために毎日の運転まえに「運転まえの点検表」を参考に点検してください。

(1) 警告) 傷害事故防止のために

●給油・注油・点検する時には機械を平坦な場所に置き、エンジンを停止してから行なってください。

↑ 危険 ヤケドや火災防止のために

- ●エンジン回転中やエンジンが熱い時は給油・注油をしないでください。
- ●燃料補給時は火気に近づけないでください。燃料に引火し火災の原因になります。
- ●燃料補給した時は燃料キャップをしめ、こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ●燃料タンクや燃料ホースの老化や、傷によるもれなどがあると火災の原因になります。作業前や作業 後に点検し、傷やもれがあれば交換してください。

「運転まえの点検表」


	点	検 個 所	処置
	エンジンクランクケー スの油量	・給油栓にあるレベルゲージの上下線の 間に油面があるか。	・油面が給油栓レベルゲージの上限にな るまで補給する。(21ページ参照)
運	燃料ストレーナ	・水やゴミがたまってないか。・ネットの目詰まりはないか。	・掃除する。(24ページ参照)
line.	燃料タンク	・作業に必要な燃料があるか。	・無鉛ガソリンを補給する。 (21ページ参照)
転	エアクリーナ	・エレメントは汚れてないか。 ・オイルは汚れてないか。 ・オイルはレベルラインまであるか。	・掃除する。 ・オイルをレベルラインまで交換又は補 給する。(22ページ参照)
ま	リコイルスタータの 吸気口	・吸気口の目詰まりはないか。	・掃除する。(25ページ参照)
え	燃料ホース	・燃料もれはないか。・老化してないか,又傷はないか。・継手部のクランプはゆるんでないか。	・ホースを交換する。(25ページ参照) ・クランプを交換して、しっかりと固定 する。
, , ,	エンジン,マフラ, 燃料タンク周囲	・ワラクズ等のゴミがたまってないか。	・掃除する。
K	耕うん爪	・爪が確実に固定されているか。・爪が摩耗していないか。	・取付部を締付ける。 ・爪を交換する。(15~16ページ参照)
	各 部 の 注 油	・油切れはないか。	・適量の注油をする。(23ページ参照)
	主クラッチレバー	・ゆっくりとレバー操作をした時正常に 作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (26~27ページ参照)
エンジ	主クラッチ切レバー	・ゆっくりとレバー操作をした時正常に 作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (26~27ページ参照)
ンを始	後進クラッチレバー	・ゆっくりとレバー操作をした時正常に 作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (27ページ参照)
動して	エンジンコントロール レバー	・ゆっくりとレバー操作をした時正常に 作動するか。	・異常個所を調べ処置する。 (27ページ参照)
Ì	エンジンスイッチ	・エンジンとスイッチを押した時エンジンが停止するか。	・異常個所を調べ処置する。 (5ページ参照)

2. エンジンの始動と停止


⚠警告 傷害事故防止のために

- ●機械を平坦な広い場所に置き,マフラ,テールパイプ付近の燃えやすいものは取除いてください。
- ●ハンドルを離しても機械が動かないように 抵抗棒または作業機で安定させます。
- ●エンジンを始動するときは、主クラッチレバーを《切》にしてください。
- ●マフラ排気口付近に燃えやすいものを置かないでください。
- ●屋内やハウスでの始動は窓や戸を開けて換気を行い、排気ガス中毒にならないようにしてください。
- ●マフラやエンジンには冷えるまで触れない でください。熱いときに触れると「やけど」 をすることがあります。
- ●リコイルスタータを引くときにプラグキャップや高圧コードに触れないでください。触れると「感電」することがあります。

1. エンジン始動のしかた





2 主クラッチレバーを《切》にします。




取扱いのポイント

●主クラッチレバーが《入》では始動制御装置が 作動してエンジンは始動しません。(始動安全装 置付) ③ エンジンスイッチを《運転》位置にし、エンジンコントロールレバーを《低速》と《高速》の中間にします。






チョークロッドをいっぱい引きます。(全閉)・夏期またはエンジンが暖まっている時は、チョークロッドを押込んだ状態か、または少し引いた状態にします。(全開または半閉)



[2.5PS型]

チョークレバーを《閉》位置にします。




- 左手でハンドルを持ち、右手でリコイルスタータを勢いよく引きます。
- ・エンジンが始動したら、エンジンの調子をみながらチョークロッド(レバー)を徐々に元に戻します。

取扱いのポイント


- チョークロッドを引き、1回で始動しない時は、 チョークロッドを押込み、リコイルスタータを 2~3回ゆっくり引いた後、再度、リコイルス タータを勢いよく引いてください。
 - チョークを引いたままだと燃料の吸い込み過ぎ になりさらに始動が困難になります。
- ●プラグキャップを外したままでリコイルスタータを引かないでください。
- ●エンジン始動後は、エンジンコントロールレバーを《低》と《高》の中間にし、約5分間暖機運転をしてから作業をしてください。
- ●機械を前後へ必要以上の角度に傾けたり、長時間の傾斜状態での運転はさけてください。前に倒しすぎるとガソリンがエンジン内にオーバーフローすることがあり、後に倒しすぎるとエアクリーナエレメントにオーバーフローし、エンジンの始動が困難になることがあります。
- ●止むを得ず機械を傾ける時は、燃料コックを 《閉》の位置にしてください。

2. エンジン停止のしかた

● 主クラッチ切レバーを《切》にします。



- ② エンジンコントロールレバーを《**低**》にしま す。
- **3** エンジンスイッチを押してエンジンを停止します。



◆ 燃料コックを《閉》にします。


3. 発進・旋回・後進・停車のしかた

1. 発進のしかた

(1)警告)

傷害事故防止のために

- ●この機械は小型特殊車両ではありませんので、トレーラでの路上走行はできません。
- ●エンジンを始動する時、または変速レバー を操作する時は主クラッチレバーを《切》 にしてください。
- ●主クラッチレバーを急激に操作すると、急 発進したり、エンジンが停止したりします ので徐々に《入》にしてください。
- ●傾斜面を降ろす時は、「後進」で降ろして ください。
- 2 主クラッチレバーを《切》にします。
- **③** 変速レバーを作業に応じた変速位置に入れます。
- ◆ 主クラッチレバーを徐々に《入》にすると発 進します。



エンジンコントロールレバーを操作し、エンジン回転を上げます。

取扱いのポイント

- ●変速レバーは主クラッチレバーを《切》にして 操作してください。
- ●変速レバーが入り難い場合は無理な操作をせず、 主クラッチレバーを入れもう一度切ってから変 速してください。

2. 旋回のしかた

傷害事故防止のために


●旋回する時は、足元を確認してロータに巻 込まれないようにしてください。

ハンドルを持上げてエンジンコントロールレバ ーを低速にして旋回してください。

3. 後進のしかた

(人警告) 傷害事故防止のために

- ●後進する時は、エンジンコントロールレバ ーを低速にして、背後の障害物の位置を確 認しゆっくりと行ってください。高速で後 進すると、ハンドルが急激にはね上がり傷 害事故を引起こすことがあります。
- **1** 主クラッチレバーを《切》にします。
- **2** エンジンコントロールレバーを《**低速**》にし ます。
- **③** 後進レバーをいっぱい握ります。



- 後進レバーをいっぱい握ったまま、主クラッ チレバーを徐々に《入》にします。
- **⑤** 後進を停止する時は、主クラッチレバーを 《切》にします。


取扱いのポイント

- ●後進する時は、ハンドルがはね上がらないよう にしっかりハンドルを握って後進してください。
- ●後進レバーをはなしても停止しません、停止す るときは主クラッチを《切》にしてください。
- ●前進で走行している時,後進レバーは握らない で下さい。

4. 停車のしかた


(食) 警告 傷害事故防止のために


- ●機械を止める時は平坦な場所を選んでくだ さい。
- ●燃えやすいものの近くには停車しないでく ださい。
- ●エンジンが熱い時はシートカバーをかけな いでください。「火災」の原因になります。
- **1** 主クラッチレバーを《切》にします。
- 2 エンジンコントロールレバーを《低速》にし ます。
- **3** エンジンスイッチを押してエンジンを停止し ます。



♠ 燃料コックを閉にします。

⑥ 長時間使用しない時(1ヶ月以上)はプルド レンを引き気化器内の燃料を抜きます。





取扱いのポイント

- ●エンジンを停止する時は2~3分間低回転で運 転してから停止してください。
- ●機械(エンジン)が傾斜した状態でエンジンを 停止した時は、燃料コックを閉の位置にしてく ださい。燃料がオーバーフローし、エンジンが 始動困難になることがあります。
- ■エンジンを停止したあと長期間使用しない時は、 リコイルスタータで圧縮位置にしてください。
- ●長時間使用しない時は、プルドレンを引き気化 器内の燃料を抜いてください。

4. 自動車への積込み・積降ろし

・自動車への積込み・積降ろしは、まわりに障害 物のない平坦で硬い場所を選び、運転者は誘導 する補助者と協力して次のことを守って, 慎重 に行います。

(八警告) 傷害事故防止のために

- ●自動車は荷台に天井のない車を使用してく ださい。
- ●アユミが傾いたりしない平坦な場所を選ん でください。
- ●自動車は駐車ブレーキをかけ、エンジンを 停止し、変速を後進(バック)に入れ、タ イヤに歯止めをしてください。
- ●アユミは機械の重量に耐える強度. 幅(車 輪が外れない幅),長さ(荷台高さの4倍以 上)のある、すべり止め、フック付きのも のを使用してください。
- ●アユミのフックは段差のないように、また ずれないように荷台に確実にかけてくださ U10
- ●積込み・積降ろしは補助者立会い誘導のも とに行なってください。また機械の周囲に 人を近づけないでください。
- ●積込み・積降ろしは、エンジンを停止し、 主クラッチレバーを《切》にして、積込み は後進方向に引上げてください。又、積降 ろしは後進方向に引き降ろしてください。
- ●作業機がアユミに引っ掛からないようにし てください。
- ●自動車で機械を輸送中は、急発進・急停止 をやめ、カーブでは、減速してください。 機械の落下等の事故を起こすことがありま す。

1. 自動車・アユミについて


- 積載重量300kg 以上の自動車で荷台から機械がはみ出さない車を使用します。
- ② 自動車は駐車ブレーキをかけ、変速を後進 (バック) に入れ、タイヤに歯止めをします。
- ③ アユミは、機械の重量に耐える強度、幅(車輪が外れない幅)、長さ(荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付き、フック付きのものを使用します。
- ◆ アユミは機械の車輪幅に合わせて自動車の荷 台と平行に段差のないようにかけ、横ずれしたり、 はずれたりしないか確認します。

アユミの基準

長さ	自動車の荷台高さの4倍以上
幅	30㎝以上
数量	2枚
強度	1 枚が200kg以上の重量にたえるもの

2. 機械の取扱い

- エンジンを停止して行います。
- 2 積込みは後進方向で引き上げます。
- **3** 降ろすときも後進方向で引き降ろします。
- ◆ 積込み後はロータ部に歯止めをします。
- 5 機械は抵抗棒を自動車の荷台の床に付けて、 ロープで固定します。作業機が付いている場合は 機械を安定させた状態でロープで固定します。



作業のしかた

1. 作業まえの準備


(食) 警告) 傷害事故防止のために

●この機械は、正転耕うんのため、ほ場のか たさにより機械が飛出すことがあります。

1. 抵抗棒の取付け

ヒッチ部は、抵抗棒・培土器などを取付ける部 分です。


抵抗棒の取付けは,使用したい希望の高さにピ ンを差込み,スナップピンで固定します。



2. ロータの取付け


[ナタロータの場合] (C, B型)

● ロータ爪を左右対称に、下図のように組付け ます。



(図は、B型を示す。C型は延長軸とロータ軸が 一体)


2 爪を組付けたロータ軸と延長軸及びロータデ ィスクを下図のように本機に取付けます。




・中耕車輪, カルチ車輪などをご使用の際は, 本 機ロータディスクのセットピンを装着します。

[ミニロータの場合] (F型)

● ロータ爪を左右対称に、下図のように組付け ます。



2 爪を組付けたロータ (内) とロータ (外) を 下図のように本機に取付けます。



取扱いのポイント

車輪及び車輪アタッチメントを交換するため、 機械を大きく傾ける時は、燃料コックを《閉》 にしてください。

燃料コックを閉じないで交換作業をすると、燃 料がオーバーフローし、エンジンが始動困難に なることがあります。

3. ハンドルの上下, 左右調整


(人警告) 傷害事故防止のために

●調節範囲以上にハンドルを上下すると各レ バー操作時に傷害事故を引起こすことがあ ります。

ハンドルは、使用する人の体格や作業の種類に 合わせて使いやすい高さに調節します。

ハンドルの上下調節

- ・調節は、ハンドル上下固定握りをゆるめて菊座 をずらすことで行います。
- ・ハンドル上下固定握りをゆるめた時は、確実に 締付けます。
- ・ハンドル高さを調節する時はワイヤ等に余裕が あることを確かめてください。



ハンドルの左右調節

- ・高さを調節した後、作業に応じて左右に調節で きます。
- ・調節はハンドル左右固定握りをゆるめ菊座をず らすことで行います。(左右各30°まで)
- ・ハンドル左右固定握りをゆるめた時は、確実に 締付けます。
- ・ハンドル左右を調節する時はワイヤ等に余裕が あることを確かめてください。

2. ほ場作業のしかた

1. ほ場への出入りのしかた

企警告

傷害事故防止のために

- ●ほ場への出入りやあぜ越えは、低速であぜ に直角に行なってください。
- ●高あぜ・急傾斜・溝越えは爪の引っかから ないアユミを使用してください。
- ●アユミを使用する時は、エンジンを止めて 引上げてください。
- ●あぜがくずれないことを確認してから、ゆっくり行なってください。
- ●後退する時は、後方に溝や障害物がないことを確認しエンジンコントロールレバーを 低速にし行なってください。
- ほ場への出入りやあぜ越えは低速であぜに直 角に行います。
- ② 高低差が大きいほ場への出入りはアユミを使用し、エンジンを止めて主クラッチレバーを《切》 にして機械を引上げます。

2. 作業に適した速度の選び方

_								
	変速		亦法是黑		ロータ回車	云数 (rpm)	商庆佐紫	
	发	逨	変速位置		2.5PS型 3.0PS型		適応作業	
į	前	1	低	速	73	72	代かき・うね 立	
j	隹	2	高	速	123	122	ロータ・中耕 培土・代かき うね立	
徝	爰	1	低	速	_	28	後進移動	
j	隹	2	高	速	_	47	"	

エンジン回転3650rpm (2.5PS型), 2500rpm (3.0PS) 時の回転数です。

取扱いのポイント

- ●後進でのバックロータ等の作業はしないでください。
- ●後進移動は、エンジンコントロールレバーを低速にして行います。

3. 抵抗棒の使いかた

- 動 耕うん深さを深くしたい時は抵抗棒を下げて 土の抵抗を大きくすることにより前進速度をおさ えます。
- ② ミニロータ等耕うん深さを浅くし、左右平均に耕うんする時は抵抗棒を上げて土の抵抗を少なくして作業速度を早くします。
- **③** 培土器を使用する時は抵抗棒を外してヒッチ に作業機を取付けます。

4. 上手なほ場作業のしかた

⚠警告 傷害事故防止のために

- ●後退するときは、後方に溝や障害物がない ことを確認してから、エンジンコントロー ルレバーを低速にして後進してください。
- ●耕うん爪の交換や、耕うん部の草の巻付きを取除く時は、エンジンを停止してから行なってください。
- ●作業中は、ハンドルを支えるだけとし、無理に押付けないでください。(押付けた場合、状況により機械が前方へ飛出すことがありますので、ハンドルは無理な力を加えないでください。)
- ●機械を離れるときは、「平坦な場所」に静止し、エンジンを停止します。

後進する時は、後方に障害物がないことを確かめます。障害物やハウスの壁と機械の間にはさまれないよう後方を確認し、エンジンコントロールレバーを低速にして行います。

ロータ作業をしていると、草、ワラ、ビニールひ も等がからみつくことがあります。からみついた ままにしておくと、オイルシールなどをキズつけ、 油洩れの原因になることがあります。

からみついた草・ワラ・ビニールひも等はこま めに取除くようにして下さい。

手入れのしかた

(1)警告

傷害事故防止のために

- ●点検・整備・掃除する時は平坦な場所に機械を置いて、エンジンを停止して各部の回転が止まってから行なってください。
- ●エンジン回りの点検・整備はエンジンが冷えてから行なってください。
- ●屋内でのエンジン始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。
- ●取外したカバー類は全て取付けてからエンジンを始動してください。
- ●エンジンオイル等の油脂類を交換して廃却する時は、廃却設備のある所で廃却処理してください。
- ●部品または機械を廃却する時は、「お買いあげ先」にご相談ください。

1. 定期点検整備

・正常な機能を発揮し、いつでも安全な状態であるように「**定期点検整備表**」に従って定期的に点検し、必要により掃除・調整・整備を行います。

「**定期点検整備表**」(点検○,交換●)

分	上於一畝供百日	数 供 F	h 宏	点	点 検	間	槅	参照ページ
類	点検・整備項目	整備口	り 谷	シーズン前	30時間毎	50時間毎	格納時	備考
	エンジンオイル	点検・補糸	・交換	(毎日作業前)	● (初回のみ)	•	0	21
エ	エアクリーナエレメント・オイル	点検・掃隊	・補給	(毎日作業前)			0	22
ン	燃料ストレーナ	点検・掃隊	`	(毎日作業前)			0	24
ジ	燃料ホースの劣化ともれ	点検・交換	ŗ	(毎日作業前)			0	25
ン	燃料タンクの燃料	補給・抜取	しり	(毎日作業前)			抜取り	21
関	気化器の燃料	抜取り					抜取り	28~29
係	点火プラグ	点検・掃隊	・交換			0	0	29
	エンジン取付ボルト	点検・増縮	į	0			0	
	ミッションケースの油量	点検・補糸	・交換	0	● (初回のみ)	•	0	22
本	各操作レバー軸・テンションプーリ 回動支点・ワイヤの注油	注油		(毎日作業前)			注油	23
機	各操作レバーの作動	点検		(毎日作業前)			0	
	主クラッチレバー	点検・調整	Ę	(毎日作業前)		0	0	26~27
関	Vベルトの伸び	点検・調整	<u>c</u>	0		0	0	26~27
係	ボルト・ナットのゆるみ	点検		0			0	
	ロータ爪の摩耗・取付け	点検		〇 (毎日作業前)			0	15~16

2. 給油・注油のしかた

- ・工場出荷の時は各給油個所にオイルが入れてあ りませんので、給油表に従って給油してください。
- ・オイルの点検・交換は、「運転まえの点検表 | 及 び「定期点検整備表」に従って行います。
- ・オイルの点検・交換は機械を平坦な場所に駐車 して行います。
- ・交換したオイルを廃却する時は、給脂類廃却設 備のある所で処理します。

取扱いのポイント

- 各給油個所には指定オイルを規定量給油してく ださい。
- ●廃油など汚れたオイルを注油すると、故障の原 因となりますので使用しないでください。

(人警告) 傷害事故防止のために

- ●給油・注油・点検する時は、機械を平坦な 場所に置き、エンジンを停止し、各部の動 きが止まってから行なってください。
- ●回転部・摺動部から異音が発生する時はエ ンジンを停止し、各部の動きが止まってか ら注油してください。
- ●交換したオイルを廃却する時は、廃却設備 のある所で廃却処理してください。

! 危険 ヤケドや火災防止のために

- ●燃料補給時は火気を近づけないでください。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱い時は給油・ 注油しないでください。又オイル交換もし ないでください。
- ●損傷や劣化した燃料ホースは交換してくださ い。燃料もれがあると火災の原因となります。
- ●こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ●マフラ, テールパイプに触れないでくださ い。


「給油・注油表」

			分	 類			
No	給油・注油個所	種 類	API サービス分類	SAE 粘度番号	容 量(ℓ	!)	備考
1	燃料タンク	無鉛ガソリン	_	_	1.2		・始業時点検(必要量補給)
2	エンジンクランクケース	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	256	0.4	・初回30時間目に交換
		L	SDAXWI	10W - 30	306	0.6	・50時間毎に交換
3	ミッションケース	ギヤオイル	GL-4級以上	80W	0.9		・初回30時間目に交換 ・50時間毎に交換
4	エアクリーナ(オイルバス式)	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	オイルレベル	まで	・始業時点検
(5)	摺動部 (ワイヤ類)	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量	•	・始業時点検
6	主クラッチレバー軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量	•	・始業時点検
7	変速レバー軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量	•	・始業時点検
8	テンションプーリ軸	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量		・始業時点検
9	後進変速部	エンジンオイル	SD級以上	10W - 30	適量		・始業時点検

● 燃料タンク



- ・燃料……自動車用無鉛ガソリン
- · タンク容量······1.2 ℓ



取扱いのポイント

- ●燃料は、こし網内側のレベルライン(赤印)以上供給しないでください。
- ●燃料の供給はこし網を使用し、ゴミ等が混入 しないようにしてください。

2 エンジンクランクケース



・エンジンオイル…… (純正油) またはガソリ

ンエンジン用オイル


API・SD級以上


SAE • 10W - 30

・オイル量……0.4 ℓ (2.5PS型)

0.6 ℓ (3.0PS型)

・エンジンを水平にして,エンジンオイルを検 油ゲージの上限まで入れてください。






3 ミッションケース



- ・ギヤオイル… (純正油) またはギヤオイル API・GL - 4 級以上 SAE80W
- ・オイル量……0.9ℓ(本機を地面から約15cmの高さに傾けたとき、給油口の口元までオイルがあるか調べます。不足している場合は補給してください。)

この状態で給油口の口元まで オイルがあれば規定量です



4 エアクリーナ



・エンジンオイル…… **(純正油**) またはガソリ


ンエンジン用オイル


API・SD級以上

SAE • 10W - 30

・オイル量……フックを外して、オイルカップ のオイルレベルラインまで給油 します。









6 各摺動部



- ・エンジンオイル…… (純正油) またはガソリ ンエンジン用オイル API・SD級以上 SAE・10W-30
- ・適量注油 ・注油個所
- 各ワイヤ・リンク軸・レバー軸等(主クラッチ・ベルトテンション・変速レバー・後進変速(3.0PS型)そのほか摺動部)





1. ボルト・ナットの点検

・エンジン・フレーム・ハンドル・ロータ爪など の各部取付ボルト・ナットの締付けを点検しま す。

3. 各部の点検と掃除のしかた




↑ 危険 火災防止のために


●エレメント、ネットの洗浄にガソリンは使用しないでください。

1. エアクリーナの掃除

エアクリーナエレメントを汚れたままで使用すると、エンジンの内部損耗や出力低下をまねきます。

- オイルが不足している時は、オイルカップの オイルレベルラインまで補給します。
- ② オイルが汚れている時はオイルカップとエレメントを外して白灯油で洗浄し、エレメントは白灯油を振切って取付けます。オイルカップにエンジンオイルをオイルレベルラインまで入れます。






2. 燃料ストレーナの掃除

ストレーナカップに水またはゴミがたまってい ないか点検します。

燃料コックを《**閉**》にし、カップとネットを外して、白灯油できれいに洗浄し取付けます。




3. 点火プラグの点検と掃除

企警告

傷害事故防止のために

- ●リコイルスタータを引く時にプラグキャップや高圧コードに触れないでください。触れると「感電」することがあります。
- ② 点火プラグについているカーボンを取除き, 電極スキマが [0.7mm] になるように点検調整します。




- **3** 電極部が損耗または破損しているときは、新 しい点火プラグと交換します。
- ④ 点火プラグを取付け後、プラグキャップを確実に差込みます。
 - ・使用点火プラグ…NGK-BP6HS

取扱いのポイント

- ●プラグキャップを外したままでリコイルスタータを引かないでください。
- ●点火プラグをエンジン側にアースしないでリコイルスタータを引かないでください。エンジンの電気回路の故障になります。アースして点検してください。
- ●点火プラグの電極スキマを調整してもエンジン が始動しない時は新しい点火プラグと交換して ください。

4. リコイルスタータ部の掃除

リコイルスタータ部の吸気口は、きれいに掃除 しておきます。エンジンの過熱や出力低下の原因 になります。(ここからエンジンの冷却風が吸込 まれます。)



取扱いのポイント

●代かき作業等をする時は泥土の付着防止のために「延長フェンダ」を取付けてください。(アタッチメントで準備しています。)

5. 燃料ホースの点検

(企警告)

傷害事故防止のために

●燃料ホースの損傷、外皮のはがれおよび継ぎ部より燃料がもれてないか確認し、もれている場合は、火災の原因となりますので交換してください。

燃料ホースの老化や傷による燃料もれがないか、 また締付バンドがゆるんでいないか点検します。 傷んでいなくても2年ごとに交換します。

4. 各部の点検と調整のしかた

各部は出荷のときに正しく調整されていますが、 使用による摩耗や伸びが生じてくることがありま すので再調整を行い、損耗の限度をこえた部品は 交換し、正しく使用できる状態にしておきます。

⚠警告 傷害事故防止のために

- ●掃除・点検・調整は機械を平坦な場所に置き、エンジンを停止して各部の動きが止まってから行なってください。
- ●調整後は、異常なく作動することを試運転で確認してください。

1. 主クラッチの調整

↑ 警告 傷害事故防止のために


- ●主クラッチレバーの調整はエンジンを停止して行なってください。
- ●エンジンを始動して、ベルトの作動、停止を確認する時は、他の人や物を遠ざけ、エンジンプーリやベルトに手や足を出さないでください。
- ●調整後はベルトカバーを取付けてください。
- ●ベルトを張りすぎないでください。ベルトを張りすぎると、主クラッチレバーが切れず、事故を起こす恐れがあります。


主クラッチレバーは、ベルトテンション式です。 主クラッチレバーの調整がゆるいとVベルトの スリップにより作業能率及び性能が低下し、Vベ ルトの損傷も早くなります。


「ベルトの調整」

● Vベルトの上側中央部(A部)を指で押さえ タワミ量が 10~15mm になるよう主クラッチワ イヤ調整ネジで調整します。主クラッチレバーの 操作荷重で調整する時は、主クラッチレバー「測 **定位置**」での操作荷重が下表になるように主クラッチワイヤ調整ネジで調整します。

3.0PS	4.5~5.5kgf {44.1~53.9N}
2.5PS	3.0~4.0kgf {29.4~39.2N}







2.5PSのみ

- **2 1**の方法で調整できない時は、エンジンを前方にスライドさせます。
- ・エンジンはエンジン取付ボルト 4 本をゆるめス ライドさせます。
- ・エンジンを適当な位置にセットし、各ボルトを 締付けた後、**●**の方法で調整します。


主クラッチレバーを操作し《切》の位置でVベルトが完全に静止すれば調整は完了です。

Vベルトが切れない場合は調整ネジを再調整します。

2. 後進クラッチレバー [3.0PS型] の調整


取扱いのポイント

●後進クラッチレバー調整は、エンジンを停止してから行なってください。



● 後進ワイヤの調整


後進クラッチレバーを一杯に握った時、後進クラッチレバー「**測定位置**」での操作荷重が 4.0~ 6.0kg | 39.2~58.8N になるよう後進ワイヤのナットで調整します。



3. エンジンコントロールワイヤの調整

コントロールワイヤ先端部のセット位置が悪い と,エンジンコントロールレバーを「**低速**」位置 にしても,エンジンのアイドリングが高かったり, 「**高速**」位置にしても,最高回転に達しない場合 があります。

■ 点検……(1) エンジンコントロールレバーを, いっぱい「低」にした位置で,低 速回転ストッパが低速回転ストッ パボルトに当たっていますか。



- ② 調整……(1) アウタワイヤ先端を取付金具の ※印部に押しあてビスで固定しま す。
 - (2) インナワイヤを索端金具に差込 み,セットスクリューで固定しま す。
- 3 エンジンを始動し、エンジンコントロールレバーを操作して「低速」位置にした時、低速回転ストッパが低速回転ストッパボルトにあたり、「高速」位置にしたとき、高速回転ストッパが高速回転ストッパボルトにあたることを確認します。


長期格納のしかた

(食) 警告) 火災や傷害事故防止のために

- ●回転部に付着した泥・ゴミ・ワラクズを取 除く時は、エンジンを停止し、各部の回転 が停止してから行なってください。
- ●エンジン・マフラ・燃料タンク周囲のワラ クズを取除いてください。火災の原因にな ることがあります。
- ●取外したカバー類はすべて取付けてくださ

シーズンが終わったら「定期点検整備表」(19 ページ参照)の「格納時」の項目について点検・ 整備及び掃除を行い、更に次の処置をします。

1. 機械の掃除と洗浄



- 泥・ワラクズ・草などを取除き、汚れをきれ いに水洗いして乾いた布でふき取ります。
- 2 塗装がはげた個所は補修塗料を塗り、機体の サビやすい個所にはグリスかオイルを塗布します。
- **3** 回転部・しゅう動部・ワイヤ類には注油しサ ビないようにします。

取扱いのポイント

- ■エンジンが熱いときは水をかけないでください。
- ●エンジンまわりの雷気配線部には水をかけない でください。エンジン始動不良の原因となりま す。


2. エンジンの手入れ


● エンジンオイルを交換します。


エンジンが冷えている時にエンジンオイルを交 換します。

オイル交換後はアイドリング回転で5分間程度 運転し, 各部にオイルをゆきわたらせてから停止 します。


- 2 エンジンコントロールレバーはいっぱい「低速」 位置にしておきます。
- 3 機械を1ヶ月以上使用しないときは、燃料変 質による始動不良または運転不調にならないよう に,燃料タンク・燃料ストレーナ・気化器の燃料 を抜きます。
- (1) 燃料タンクの燃料を給油ポンプで抜き、残量 分は燃料ストレーナカップを外して抜きます。
- (2) 気化器のプルドレンを引き,気化器内の燃料 を抜取ります。
- (3) 燃料を抜終わったら、燃料ストレーナカップ を取付け、燃料コックを (閉) 位置にします。
- (4) 燃料を抜くために、外したりゆるめた個所は 元の状態に戻しておきます。







④ 点火プラグを外してシリンダ内にエンジンオイルを「5~10mℓ」注入し、リコイルスタータを引っ張り数回「カラ回し」をしてから点火プラグを取付け、圧縮のある位置で止めておいてください。



取扱いのポイント

- 気化器は、むやみにいじらないでください。
- ●長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、燃料 腐食で気化器内部を腐食させるので燃料コック を閉じ、気化器のプルドレンを引き、燃料を抜 取ってください。

3. 格納

企警告

火災防止のために

●機械にシートカバーをかける時はエンジンが冷えてから行なってください。
エンジンが熱い時にシートカバーをかけると火災になることがあります。

機械の掃除・点検・整備を終えたら風通しのよい乾燥した平坦な屋内を選び、シートをかけて保管します。

主クラッチレバーは《切》にしてベルトテンションをゆるめ、ベルトの張りを解除しておきます。

取扱いのポイント

● サビの発生を防止するため、塩分の強い貯蔵物 や肥料とおなじ場所に格納するのはさけてくだ さい。

4. 再使用する時は

格納後,はじめて使用するときには,定期点検整備表のシーズン前点検を行なった後に運転します。(19ページ参照)

不調時の処置

- ・不調が発生したら, すぐにその原因を調べて処 置をし、故障を大きくしないようにします。
- ・原因がわからない場合や、調整しても再発する ときは「お買いあげ先」に相談し、点検を受け てください。
- ・その時は不調の状況とあわせて「型式名」・「機 械番号(製造番号)」・「エンジン番号」をお知ら せください。


介警告 ヤケドや傷害事故防止のために

- ●作業中に不調が発生した場合は機械を広い 平坦な場所に停車し、エンジンを止め、各 部の動きが止まってから行なってください。
- ●エンジン回りの点検・整備は、エンジンが 冷えてから行なってください。
- ●取外したカバーはすべて取付けてからエン ジンを始動してください。

1. エンジン部

不調の状況	原 因(点検個所)	処置	参照ページ
	● 燃料が入っていない。	・燃料を補給します。	21
	② 燃料コックレバーが《 閉 》の位	・燃料コックレバーを(開)の位置	24
	置になっていないか。	にする。	24
	3 エンジンコントロールレバーの	・エンジンコントロールレバーを始	5
	位置はよいか。	動位置にします。	3
	4 点火プラグが湿っている。	・チョークを引いたままにしすぎた	
		り、長時間機体を前方に倒したま	
		まにしておくと、点火プラグが湿	29
-> >>> 10115		りがちとなるので点火プラグを外	
┃ エンジンが始 ┃ 動しない。ま		し、よく乾燥させます。	
□ 動しない。よ □ たは始動困難	⑤ 点火プラグの火花が出ない。ま	・点火プラグの電極スキマを調整し	
	たは出ても弱い。	ます。 	
		・点火プラグのカーボンを掃除しま	29
		す。 ・点火プラグを新品と交換します。	
		・ 点八ノフクを利品と父操します。 使用点火プラグ	
		WH点欠プラク NGK - BP6HS	

不調の状況	原	因(点検個所)	処	置	参照ページ
	6 チョー 《開》にな	クロッド又は, レバ っている。	ぱいに引き に戻します ・エンジンカ チョークロ	1ッド又はレバーをいっ メエンジン始動後,徐々 ト。 が暖まっているときは, 1ッド又はレバーを少し まにします。	6
エンジンが始 動しない。ま たは始動困難	エンジっている。	ンスイッチが《 停止 》	にな ・エンジンス る。	スイッチを《 運転 》にす	5
たる知到四無	3 主クラ る。	ッチが《 入 》になっ	てい ・主クラッチ	たを《切》にする。	9
	● SSU, 障している	セーフティスイッチ 。	きは、SSU の故障が考	「点検時火花が出ないと J, セーフティスイッチ ぎえられるので「 お買い こ相談する。	│ 31 │



不調の状況	原 因(点検個所)	処置	参照ページ
	● エアクリーナにゴミがつまっている。	・エレメントおよびオイルカップを 白灯油で洗浄し、乾燥してから、 エンジンオイルをオイルカップの オイルレベルラインまで入れる。	24
	② リコイルスタータの吸気口がつまっている。	・きれいに掃除をする。	25
エンジンの出	3 エンジンオイルが減っている。	・エンジンオイルを規定量補充する。・エンジンオイルが古くなっているときは、新しいオイルと交換する。	21
カ不足および 自然停止	◆ エンジンの圧縮がない。	・ピストンリングの摩耗などが考え られるので「 お買いあげ先 」に相 談する。	_
	⑤ エンジンの冷却フィンに泥等が つまっている。	・きれいに掃除をする。	_
	6 エンジンの回転が十分あがらない。	・エンジンコントロールレバー・ワ イヤ取付部にゆるみはないか, セッ トはよいか点検する。	27
	● 作業機が適していない。	・作業機が大きくないか,回転速度 は適正か点検します。	_

2. 本機関係

不調の状況	原 因(点検個所)	処置	参照ページ
	● エンジンが振動している。	・エンジン取付ボルトを点検し, ゆ るんでいれば増締めします。	_
各部に振動が多い	② ハンドルが振動している。	・ハンドル上下固定握り・ハンドル 左右固定握りを点検し,ゆるんで いれば締込みます。	16
	③ 作業機が振動している。	・作業機の取付けを点検し, ゆるん でいれば締付けます。	_
主クラッチレ バーを操作し	ベルトが伸びてスリップしている。	・ベルトの張り調整をします。	26~27
ても走行しな い	② ワイヤが伸びている。	・ワイヤ調整をします。	26~27
後進クラッチレ バーを操作して も後進しない [3.0PS型]	● 後進ワイヤが伸びている。	・後進ワイヤ調整をします。	27


付 表

1. 主要諸元

	型 式	名		MM	I256			MM306	
	区	分	-	С	В	F	_	В	F
松	全	長 (mm)				11	00		
機体寸法	全	幅 (mm)	540	600	660	600	540	660	600
法	全	高 (mm)				10	45		
機	体質量(重量)) (kg)	25	32	33	34	30	38	39
	型 式	名		GM	82P			GM132P	
エ	種	類		2	空冷 4 サイ	クルOHV	· /式ガソリンエ	ンジン	
レ	総排気量	量 (L{cm³})	0.080 {80}			0.126 {126}			
	出力/回転速度 《 》内は最大出力	(kW PS /rpm)	1.5 {2.0} /3650 《1.8 {2.5} 》				1.7 {2.3} /2500 《2.2 {3.0} 》		
ジ	使 用	燃料		自動車用無鉛ガソリン					
ン	燃料タンク	容量(ℓ)		1.2					
	始 動	方 式				リコイルス	スタータ式		
	主クラッ	チ形式			ベルトテン	ンション	(リターンクラ	・ ッチ)	
走	走行変速	段 数(段)		前進	2段		前進	走 2段,後進2	2段
行	走行速度(km/h)/			4.1 {73} • 6.9 {123}			4.]	[1	2}
部	車軸回転(rpm) エンジン定格回転			-			1.6 {28} · 2.7 {47}		
	車軸の形状・	寸法 (mm)	丸軸・ φ 20						
耕	う ん	幅 (mm)	_	540	600	600	_	60	00


[%]この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。 [走行速度は ϕ 300の時の速度です]

2. 電気配線図



3. 主な消耗部品一覧表


1. 本機関係



	NO.	部品名称	部品番号	個数	MM256	MM306
	1	点火プラグ(BP6HS)	_	1	0	0
本	2	ホース (タンク~ストレーナ)	0981 0080 280	1	\circ	
77*	3	ホース (タンク~ストレーナ)	0981 0080 330	1		
	4	ホース(ストレーナ~キャブ)	P051 Y04X 190	1	\circ	
機	5	Vベルト	1402 0204 000	1	\bigcirc	
	6	Vベルト	1402 0211 000	1		
	7	オイルシール(車軸)	2740 3624 100	2	\bigcirc	\bigcirc
関	8	クレビスピン (ℓ=110mm)	1402 1259 001	注 1	\bigcirc	
	9	クレビスピン (ℓ=40mm)	0562 1108 040	2	\bigcirc	\bigcirc
tsi	10	スナップピン	0521 0108 000	注 2	0	
係	11	ワイヤ(主クラッチ)	1402 2106 000	1	\bigcirc	\bigcirc
	12	ワイヤ(後進クラッチ)	1402 2108 000	1		Ó
	13	ワイヤ (スロットル)	1419 2153 000	1	0	0

- 注1) MM256は2ケ, MM306は4ケ
- 注2) MM256は4ケ, MM306は6ケ

2. 作業機関係



作	NO.	部品名称	部品番号	個数	区 分			
TF	NO.	ロP ロロ イコ イツ	phul,更, 4	间奴	С	В	F	
業	1	ナタロータ爪(右)	1416 1266 000	8	\circ	\bigcirc		
機	2	ナタロータ爪 (左)	1416 1267 000	8	0	\circ		
10交	3	ミニロータ爪(右)	1417 1287 000	5			\circ	
関	4	ミニロータ爪(左)	1417 1286 000	5			\circ	
係	5	ミニロータ爪曲り(右)	1417 1289 000	1				
778	6	ミニロータ爪曲り(左)	1417 1288 000	1			\circ	

[・]ご用命の時は、「部品番号」と「名称番号」をお知らせください。

4. 潤滑油について

オイルは三菱純正オイルをお奨めします。

1. エンジンオイル

У	ー カ	商 品 名	
純	正 油	マルチSTOUオイル(SAE10W-30)	
全 農	ガソリンエンジン用	クミアイエンジンオイル	
	ガソリンエンジン用	ゴールドエンジンオイル (SAE20W)	
日 石 三 菱		ゴールドエンジンオイル(SAE30)	

・気温とエンジンオイル

気温℃	-1	0 (0 1	0 2	0 3	0
エンジン		マルチ	SŤŌŪ	·SAE	10W -	30
オイル		SA	E20W		SAE	30

取扱いのポイント

- ●マルチSTOUオイルおよび10W-30は気温20℃以上でご使用の場合,オイルの消費量が増すことがありますので毎日または10時間毎に点検をしてください。
- ●上記オイルの高温使用において、オイル消費量が多い時は、SAE30をご使用ください。
- ●他メーカのオイルを使用する場合は、APIサービス分類SD級以上・SAE30を使用します。

2. ギヤオイル

メーカ	商 品 名
純 正 油	マルチSTOuオイル(SAE10W-30)・マルチGBオイル(SAE80W)
全農	クミアイギヤオイル(SAE80W)
日 石 三 菱	ダイヤモンドハイポイドギヤオイル(SAE80W)

取扱いのポイント

●他のメーカのギヤオイルご使用の場合は、APIサービス分類GL-4級以上・SAE80Wまたは90のオイルをご使用ください。

3. 三菱農機(純正油)マルチオイル

- ・マルチSTOUオイルは、1種類でエンジンオイル、ギヤオイルとして、一年中ご使用いただける、オール シーズンタイプです。
- ・マルチGBオイルは、ギヤおよび湿式ブレーキの特性を考えて開発された、ギヤ(G)と湿式ブレーキ(B) 専用オイルです。
- ・マルチSHPギヤオイルは、ギヤ専用オイルです。



性状			品名	マルチSTOUオイル	マルチGBオイル	マルチSHPギヤオイル
密	度	15℃	g/cm³	0.881	0.893	0.900
引	火	点	$^{\circ}$	210	230	230
流	動	点	$^{\circ}\!$	- 37.5	- 35.0	- 22.5
動粘度cSt		@	40℃	62.0	78.4	188.5
		@	100℃	10.8	9.8	17.5
粘	度	指	数	168	104	100
A P	Ιサー	ビス	分 類	SD/CD/GL-4	GL - 4	GL - 5
S A	E 粘	度	番 号	10W - 30	80W	90
荷			姿	ドラム・20 ℓ 缶	20 ℓ 缶	ドラム・20ℓ缶

・お買い求めは、弊社「特約販売店」で取扱っていますのでご相談ください。

お客様へ

ご使用の機械についてわからないことや故障 が生じたときは、下記の点を明確にして、お 買いあげ先へお問合わせください。

●ご使用機の型式と機械番号(製造番号)は…?

型 式

機械番号(製造番号)

●ご使用状況は…?

(何速で、どんな作業のとき)

●どのくらい使用されましたか?

(約 ______ アール使用後)

●トラブルが発生したときの状況を, できるだけ 詳しくお教えください。



どんなに小さなことでも, お気軽にお問い合わせ ください。

(ご相談窓口) お買いあげ先

TEL

三菱農機株式会社

本

社 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667-1 〒699-0195 ☎ (0852)52-2111(代)

営 業 本 部

東京都中央区日本橋大伝馬町3-2 秀和第2日本橋本町ビル

〒103-0011 **1** (03)5642—7170

札 幌 支 店 千 歳 市 上 長 都 1 0 4 6 〒066-0077 ☎ (0123)22-1213

仙台支店

宮城県多賀城市宮内2-3-1

〒985-8532 **☎** (022)364—1188

秋田営業所 秋田市寺内神屋敷295-28 〒011-0901 ☎ (018)846-6530

東京支店

埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田2-133-4

新潟営業所

〒340-0203 **☎** (0480)58−9511 新 潟 県 新 潟 市 山 田 7 5 〒950-1101 ☎ (025)267-6111

千葉県八街市吉倉字菜飯506-21

千葉営業所

☎ (043)445—6144 〒289-1133

名古屋支店

愛知県海部郡美和町大字二ツ寺字東高須賀1 〒490-1207 **☎** (052)445—4300

三重営業所

三重県安芸郡安濃町大字内多字蓮善田2504-1

西日本支店 岡山県邑久郡邑久町豆田字東大上161番1

〒514-2303 ☎ (0592)68—1255

〒701-4254 **1** (0869)24-0808

広島営業所

東広島市西条町大字御薗宇字湯之元6400-5 **2** (0824)22-6767 〒739-0024

島根支店

島根県八束郡東出雲町大字下意東1508 〒699-0102

☎ (0852)52−2110

九 州 支 店 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜7-1 ☎ (0942)85—2821 〒841-0048

熊本営業所

熊本県熊本市下硯川町2202-1

〒861-5522 **1** (096)322—1142

販売会社

(販売会社は広域販売会社のみを記載)

北 海 道 北海道千歳市上長都1046 三菱農機販売㈱ 〒066-0077 ☎ (0123)22-1234

東 日 本 宮城県多賀城市宮内2-3-1 三菱農機販売 株 〒985-8532 **1** (022)364—1188

関東甲信越 埼玉県北葛飾郡鷲宮町桜田2-133-4

三菱農機販売㈱

北 陸 福井県福井市問屋町2-38

三菱農機販売(株) 〒918-8231

1 (0776)22—1965

三菱農機販売㈱ 〒490-1207

海 愛知県海部郡美和町大字二ツ寺字東高須賀1 **☎** (052)445—4861

三菱農機販売(株) 〒701-4254

西 日 本 岡山県邑久郡邑久町豆田 161-1 **5** (0869)24-0820

陰 島根県八束郡東出雲町大字下意東1508 **☎** (0852)52—2110

三菱農機販売(株) 〒699-0102

〒340-0203

州 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜7一1

三菱農機販売㈱ 〒841-0048

☎ (0942)84−1888

☎ (0480)58−9521